

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
/ AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
SEARCH
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SUBTITLE
▶ / SLOW
◀ / SLOW
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
/ ANGLE
RANDOM
PROGRESSIVE

PROGRAM
TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REV
PLAY
FF
REPEAT
A-B REPEAT
FL. DIM
FL. SELECT
T
POWER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
100
DISPLAY
VOL+
VOL-
CH+
CH-

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / AV, SEARCH, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, / SLOW, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / ANGLE, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, PROGRESSIVE, INFO, PROGRAM, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, REPEAT, B REPEAT, FL DIM, FL SELECT, 0INPUT SELECT, / AV, VOL+, VOL-, CH+, .