## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / LIST
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / INPUT
DVD
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / MEMORY
€0 / RETURN
SLEEP
BY-PASS
TITLE

DELAY	
MARKER	
OPEN / CLO	SE
PAUSE / STI	P
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
AUDIO / MO/	ST
TEST TONE	į.
LEVEL	
CH / PR+	
CH / PR-	
REPEAT	
REPEAT A-	В

POWER, MUTE, MENU / LIST, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / INPUT, / AV, DVD, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / MEMORY, / RETURN, BACK, SLEEP, PASS, TV/DTV, TITLE, INFO, DELAY, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO / MO/ST, TEST TONE, LEVEL, CH / PR+, CH / PR, REPEAT, REPEAT A, .