

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT - AV
SD CARD
VIERA CAST
/ HOLD
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK/RETURN
INPUT - TV
i
GUIDE

/ ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
PVR -
VIERA LINK
VIERA TOOLS
/ STTL
PROGRAMME+
PROGRAMME -
/ LAST VIEW
DIRECT TV REC
/ INDEX
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, SD CARD, VIERA CAST, / HOLD, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK/RETURN, BACK, INPUT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PVR, VIERA LINK, VIERA TOOLS, / STTL, PROGRAMME+, PROGRAMME, / LAST VIEW, DIRECT TV REC, TV/DTV, / INDEX, PAUSE / STEP, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .