

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
AUDIO MONITOR
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
COUNTER / REMAIN
DISPLAY
COMMERCIAL SKIP
X2
VCR PLUS+
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SP / LP
SLOW
TV / VIDEO
SEARCH

ENTER
REPLAY
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FF
T
POWER
AUDIO MONITOR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
VOL+
VOL-
CH+
CH-
ENTER
TV / VIDEO

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, COUNTER / REMAIN, DISPLAY, COMMERCIAL SKIP, VCR PLUS+, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SP / LP, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, SEARCH, INFO, ENTER, EPG, REPLAY, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, 0DISPLAY, VOL+, VOL, .