

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
#
*
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PREVIOUS
COPY.DEL
DEVICE
OSD
NEXT
ROTATE

RED / MOVIE
GREEN / PHOTO
YELLOW / MUSIC
BLUE / NETWORK
AUDIO
SEARCH
ZOOM
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PREVIOUS, BACK, COPYDEL, SLEEP, DEVICE, TV/DTV, OSD, INFO, NEXT, EPG, ROTATE, FAV, ROJO / MOVIE, ROJO, VERDE / PHOTO, VERDE, AMARILLO / MUSIC, AMARILLO, AZUL / NETWORK, AZUL, AUDIO, SEARCH, ZOOM, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .