

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



|   |
|---|
| <b>POWER</b>                                  |
| <b>MUTE</b>                                   |
| <b>MENU</b>                                   |
| <b>EXIT</b>                                   |
| <b>1/2/3/4/5</b>                              |
| <b>6/7/8/9/0</b>                              |
| <b>[Source Icon] / [Source Icon] / SOURCE</b> |
| <b>-/--</b>                                   |
| <b>[TV/Radio Icon] / TV/RADIO</b>             |
| <b>TEXT</b>                                   |
| <b>V+</b>                                     |
| <b>V-</b>                                     |
| <b>P+</b>                                     |
| <b>P-</b>                                     |
| <b>DOWN</b>                                   |
| <b>UP</b>                                     |
| <b>LEFT</b>                                   |
| <b>RIGHT</b>                                  |
| <b>ENTER</b>                                  |
| <b>SLEEP</b>                                  |
| <b>INFO</b>                                   |
| <b>GUIDE</b>                                  |
| <b>[Info Icon] / FAV CH</b>                   |
| <b>JUMP</b>                                   |
| <b>[Freeze Icon] / FREEZE</b>                 |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>RED / D. SETUP</b>         |
| <b>GREEN / REPEAT</b>         |
| <b>YELLOW / ZOOM</b>          |
| <b>BLUE / GO TO</b>           |
| <b>AUDIO / I/II</b>           |
| <b>DVD MENU</b>               |
| <b>P. MODE</b>                |
| <b>S. MODE</b>                |
| <b>[USB/SD Icon] / USB/SD</b> |
| <b>P. SIZE</b>                |
| <b>SUBTITLE</b>               |
| <b>SKIP NEXT</b>              |
| <b>SKIP PREV</b>              |
| <b>EJECT</b>                  |
| <b>STOP</b>                   |
| <b>REC</b>                    |
| <b>REW</b>                    |
| <b>PLAY / PAUSE</b>           |
| <b>FWD</b>                    |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, / SOURCE, / TV/RADIO, TEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, INFO, GUIDE, EPG, / FAV CH, FAV, JUMP, / NET TV, / FREEZE, / SMART, ROJO / D SETARRIBA, ROJO, VERDE / REPEAT, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / GO TO, AZUL, AUDIO / I/II, DVD MENU, P MODE, S MODE, / USB/SD, P SIZE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .