



FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SUB-T.
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LAST
EPG
TV / R.
INFO
FAVOR.
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, SUB, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, EPG, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, FAVOR, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .