FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	STANDBY
	MUTE
	LCD-MENU
	DVD-SETUP
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	INPUT
	-/
	DISPLAY
	P. MODE
	HOLD / GO TO
	TEXT / REW
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
	¢5
ı	PICTURE / SUBTITLE
I	NDEX / SKIP PREV
	MENU

MIX / FWD	
AUTO / EJECT	
RED / PROGRAM	
GREEN / INTRO	
YELLOW / REPEAT	
BLUE / AB	
A. MODE	_
NICAM / AUDIO	(
REVEAL / ZOOM	
SIZE / SKIP NEXT	
SLOW / STEP	
SUBPAGE / ANGLE	1
TITLE	
PLAY / PAUSE	_
STOP	
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	-
	_

STANDBY, POWER, MUTE, LCD, MENU, DVD, SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT, SOURCE, DISPLAY, P MODE, HOLD / GO TO, TEXT / REW, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, PICTURE / SUBTITLE, TV/DTV, INDEX / SKIP, PREV, INFO, EPG, MIX / FWD, FAV, AUTO / EJECT, / NET TV, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / AB, AZUL, A MODE, NICAM / AUDIO, REVEAL / ZOOM, SIZE / SKIP NEXT, SLOW / STEP, SUBPAGE / ANGLE, TITLE, PLAY / PAUSE, STOP, .