FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
CANCEL / E	ΧI
1/2/3/4/	5
6/7/8/9/	0
MODE	
-/	
REVEAL	
SIZE	
SUBTITL	E
TXT / MI	X
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
BACK	
SLEEP	
DTV / RAD	10
INFO	

	EPG
	FAV
	HOLD
	RED
	GREEN
	YELLOW
	BLUE
ı	NICAM / A2
	LIST
	FAV -
	FAV+
	SKIP NEXT
3	SKIP PREV
	SUBPAGE
	INDEX
	STOP
	ECO
	REW
P	LAY / PAUSE
	FWD

POWER, MUTE, MENU, CANCEL / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, TXT, / MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, LIST, FAV, FAV+, SKIP NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE, INDEX, STOP, ECO, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .