FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MENU / i
	CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	AV
	CHILD LOCK
	SHOW VIEW
	VISS
	SPEED
	A – TR
	CH. / TRK.+
	CH. / TRK-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK / CLK/CNT
	⊅ / ZERO
	AD – SKIP
	TV / VCR
1	REC. END / SEARCH
	ОТРВ
	EJECT
	PAUSE / STILL

RED GREEN	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
	_
	_
	_

POWER, MENU / i, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, CHILD LOCK, SHOW VIEW, VISS, SPEED, CH / TRK+, CH / TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / CLK/CNT, / ZERO, BACK, SKIP, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, REC END / SEARCH, INFO, OTPB, EPG, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .