

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+ / ↺
DISPLAY
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
TITLE
FAV / PROGRAM
ASPECT / SIZE
RED / GO TO
GREEN / A-B

YELLOW / ANGLE
BLUE / REPEAT
I/II / AUDIO
D. MENU
P. MODE
S. MODE
ZOOM
D. SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV. / INDEX
SKIP NEXT / MIX
TIMESHIFT
EJECT
STOP / REVEAL
REC
REW / TEXT
PLAY/PAUSE / HOLD
FWD / SUBPAGE

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, 10+ /, DISPLAY, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, TITLE, INFO, FAV / PROGRAM, FAV, ASPECT / SIZE, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, I/II / AUDIO, D MENU, P MODE, S MODE, ZOOM, D SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV / INDEX, SKIP NEXT / MIX, TIMESHIFT, EJECT, STOP / REVEAL, REC, REW /, TEXT, PLAY/PAUSE / HOLD, FWD / SUBPAGE, .