

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
CANCEL / ZOOM
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
MIX / LANGUAGE
TXT / REPEAT
VOL +/-
CH +/-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENT.
ASPECT
DVB / RADIO
NICAM
EPG / SLOW
CH. GROUP
STILL
HOLD / A - B

RED
GREEN / GO TO
YELLOW / ANGLE
BLUE / D. DIS
PVR MENU
P. MODE
S. MODE
MEDIA
CH. EDIT
REVEAL / TITLE
DVD MENU / SIZE
SUBTITLE / SUBPAGE
FAV+
FAV -
SKIP PREV. / PAGE+
SKIP NEXT / PAGE -
DVD SETUP / INDEX
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, CANCEL, / ZOOM, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, MIX / LANGUAGE, TXT / REPEAT, VOL +/, CH +/, P +/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENT, BACK, ASPECT, SLEEP, DVB / RADIO, TV/DTV, NICAM, INFO, EPG / SLOW, EPG, CH GROARRIBA, FAV, STILL, HOLD / A, / SMART, ROJO, VERDE / GO TO, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / D DIS, AZUL, PVR MENU, P MODE, S MODE, MEDIA, CH EDIT, REVEAL / TITLE, DVD MENU / SIZE, SUBTITLE / SUBPAGE, FAV+, FAV, SKIP PREV / PAGE+, SKIP NEXT /, PAGE, DVD SETARRIBA / INDEX, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .