

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER RECEIVER
MUTE
MENU
ON SCREEN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PURE AUDIO MODE
+10
DISPLAY
ACTIVE EQ
SETUP
PTY SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
P.CALL / SKIP NEXT
P.CALL / SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
BASS BOOST
AUTO / MONO
DIMMER

MEMORY REPEAT
LISTEN MODE
PAUSE
STOP
TUNING PREV. / REW
PLAY / PAUSE
TUNING NEXT / FWD
POWER DVD
AUTO MEMORY / AUDIO
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
AV AUX
DVD
VIDEO
CD
AUX
TONE
SOUND
HDMI SETUP
BAND
MULTI CONTROL UP
MULTI CONTROL DOWN

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, MENU, ON SCREEN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PURE AUDIO MODE, SOURCE, DISPLAY, ACTIVE EQ, SETARRIBA, PTY SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PCALL / SKIP NEXT, PCALL / SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, BASS BOOST, SLEEP, AUTO / MONO, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY REPEAT, EPG, LISTEN MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, TUNING PREV / REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, TUNING NEXT / FWD, AZUL, POWER DVD, AUTO MEMORY / AUDIO, TUNER, HDMI 1, HDMI 2, AV AUX, DVD, VIDEO, AUX, TONE, SOUND, HDMI SETARRIBA, BAND, MULTI CONTROL ARRIBA, MULTI CONTROL ABAJO, .