FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER	_
	MUTE	_
	MENU	
	EXIT	
1	/2/3/4/5	
6	/7/8/9/0	
	PVR	
	LIST	
V	- FORMAT	
	LANG.	
	ттх	
	VOL+	
	VOL -	
	CH+	
	CH -	
	UP	
	DOWN	
	LEFT	
	RIGHT	
	OK	
	RECALL	
	TIMER	
т	V / RADIO	
	INFO	
	EPG	
7.		

FAV	
RED / ZOOM	i
GREEN	
YELLOW	
BLUE / GO T	0
TIMESHIFT	Š
SUBTITLE	
SKIP NEXT	ì
SKIP PREV	2
PAGE -	
PAGE+	
REPEAT	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
	_

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR, / SOURCE, LIST, FORMAT, LANG, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / GO TO, AZUL, TIMESHIFT, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE, PAGE+, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .