FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	TTX / MENU
	m
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	MODE
	10+
	DISPLAY
S	EARCH / GOTO
	SETUP
	SUBTITLE
	VOL+
	VOL-
	SKIP NEXT
	SKIP PREV.
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
	RETURN
	SLOW
	RADIO
	TITLE / PBC

	EPG	
	FAV	Ī
	EJECT	
	STOP	
	REW	
P	LAY / PAUSE	
	FWD	
	LANGUAGE	
	DVB	
	DVD	
	CH+	
	CH-	
	REPEAT	
	STEP	
	L/R	
	A – B	
	PR. LIST	
		7
		_

POWER, MUTE, TTX / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, 10+, DISPLAY, SEARCH / GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, RADIO, TV/DTV, TITLE / PBC, INFO, EPG, FAV, EJECT, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, LANGUAGE, DVB, DVD, CH+, REPEAT, STEP, L / R, PR LIST, .