

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISP. / INPUT
SEARCH
ZOOM
SET UP
/ SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET/CH +
DOWN / PRESET/CH -
LEFT / TUN -
RIGHT / TUN+
ENTER
/ RETURN
SLEEP
PROG. / MEMO.
DIMMER
XTS

MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW / SCAN -
PLAY
FWD / SCAN+
D. INPUT
AUDIO
BAND
DVD
AUX
USB
SLOW+
SLOW -
REPEAT
REPEAT A – B
TITLE
XTS PRO.
SOUND

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISP / INPUT, / SOURCE, SEARCH, ZOOM, SET ARRIBA, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ARRIBA / PRESET/CH +, ABAJO / PRESET/CH, ABAJO, IZQUIERDA / TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, PROG / MEMO, TV/DTV, DIMMER, INFO, XTS, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REW / SCAN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SCAN+, AZUL, D INPUT, AUDIO, BAND, DVD, AUX, USB, SLOW+, SLOW, REPEAT, REPEAT A, TITLE, XTS PRO, SOUND, .