


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.




MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
KARAOKE
VOCAL
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN / TITLE
SOUND
PROGRAM
SURR.
PAUSE
STOP
SKIP PREV

PLAY
SKIP NEXT
AUDIO
AUX / DI.
DISC / USB
TUNER
TV
ANGLE
REPEAT

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0KARAOKE, SOURCE, VOCAL, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / TITLE, BACK, SOUND, TV/DTV, PROGRAM, EPG, SURR, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, AUDIO, AUX / DI, DISC / USB, TUNER, ANGLE, REPEAT, .