





FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:





En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





 / HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BROWSERS
MENU
CONFIRM
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

RETURN
▶ / SLOW
COPY
INFO
ANGLE

MUSIC
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
TV SYS.
 / ZOOM IN
 / ZOOM OUT
 / INSTANT REPLAY
 / CM SKIP
SELECT
REPEAT
A - B

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BROWSERS, / AV, CONFIRM, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, / SLOW, SLEEP, COPY, TV/DTV, INFO, ANGLE, EPG, MUSIC, FAV, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TV SYS, / ZOOM IN, / ZOOM OUT, / INSTANT REPLAY, / CM SKIP, SELECT, REPEAT, .