

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER – ON
SETUP / SPKR.
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DIRECT
DELAY / STATUS
DISC MENU / CH.
AUDIO MO. / DIGITAL
ANGLE / MEM.
DIM.
VOL +
VOL -
TUNING+
TUNING -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NIGHT
SLEEP / AUDIO
RDS / INFO
TEST / V. OFF

TUN.-M. / ZOOM
TONE / P/I
STEREO
SURR. / SUBT.
DOLBY SUR.
DTS SUR.
LOGIC 7
DTS NEO:6
POWER – OFF
AUX
CD
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
TAPE
AM / FM
VID. 1
VID. 2
VID. 3
DVD
6 CH.
PRESET UP
PRESET DOWN

POWER, POWER, MUTE, SETARRIBA / SPKR, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DIRECT, / SOURCE, DELAY / STATUS, DISC MENU / CH, AUDIO, / DIGITAL, ANGLE / MEM, DIM, VOL +, VOL+, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, NIGHT, BACK, SLEEP / AUDIO, SLEEP, RDS / INFO, TV/DTV, TEST / V OFF, INFO, TUN, M / ZOOM, EPG, TONE / P/I, FAV, STEREO, SURR / SUBT, / SMART, DOLBY SUR, ROJO, DTS SUR, VERDE, LOGIC 7, AMARILLO, DTS NEO6, AZUL, OFF, AUX, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, TAPE, AM / FM, VID 1, VID 2, 0VID 3, DVD, 6 CH, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, .