







FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
 / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
MENU / LIST
DISPLAY
 / REPEAT
 / TV/RADIO
 / TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / PR+
DOWN / PR-
LEFT
RIGHT
ENTER
 / RETURN
DUBBING
TV / DVD
 / ZOOM
GUIDE
MARKER
OPEN / CLOSE

PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
SEARCH
DVD
HDD
THUMBNAIL
RANDOM
PIP
CHP. ADD
TITLE
RED / FAV
GREEN / AUDIO
YELLOW / SUBTITLE
BLUE / TIMESHIFT

POWER, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, MENU / LIST, DISPLAY, / REPEAT, / TV/RADIO, / TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR+, ABAJO / PR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, DUBBING, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, / ZOOM, INFO, GUIDE, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, SEARCH, DVD, HDD, THUMBNAIL, RANDOM, PIP, CHP ADD, TITLE, ROJO / FAV, VERDE / AUDIO, AMARILLO / SUBTITLE, AZUL / TIMESHIFT, .