


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
ASPECT
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
TV / RADIO
INDEX

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN / D. MENU
YELLOW / SETUP
BLUE / D. DISP
AUDIO / I/II
CANCEL
MEDIA
P. MODE
SIZE
S. MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT / REVEAL
SUBPAGE
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DISPLAY, ASPECT, MIX, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE / D MENU, VERDE, AMARILLO / SETARRIBA, AMARILLO, AZUL / D DISP, AZUL, AUDIO / I/II, SHIT+MUTE, CANCEL, MEDIA, P MODE, SIZE, S MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT / REVEAL, SUBPAGE, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .