

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



🔌
<b>MUTE</b>
<b>INTRO</b>
<b>CLEAR</b>
<b>1/2/3/4/5</b>
<b>6/7/8/9/0</b>
<b>USB O.T.E.</b>
<b>PTY</b>
<b>RDS DISPLAY</b>
<b>TIMER SET</b>
<b>TIME ON / OFF</b>
<b>TIME DISPLAY</b>
<b>VOLUME UP</b>
<b>VOLUME DOWN</b>
<b>SKIP NEXT</b>
<b>SKIP PREV</b>
<b>P. CALL / ALBUM UP</b>
<b>P. CALL / ALBUM DOWN</b>
<b>SEARCH / TUNING PREV</b>
<b>SEARCH / TUNING NEXT</b>
<b>ENTER</b>
<b>REPEAT</b>
<b>SLEEP</b>
<b>STEREO / MONO</b>
<b>FILE SEARCH</b>
<b>P. MODE</b>
<b>RANDOM</b>
<b>STOP</b>
<b>TAPE REC</b>
<b>RVS PLAY/PAUSE</b>
<b>FWD PLAY/PAUSE</b>
<b>AUX</b>
<b>CD / USB</b>
<b>TAPE MODE</b>
<b>TUNER / BAND</b>

POWER, MUTE, INTRO, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB OTE, SOURCE, PTY, RDS DISPLAY, TIMER SET, TIME ON / OFF, TIME DISPLAY, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, P CALL / ALBUM ARRIBA, P CALL / ALBUM ABAJO, ABAJO, SEARCH / TUNING, IZQUIERDA, SEARCH / TUNING NEXT, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, STEREO / MONO, TV/DTV, FILE SEARCH, INFO, P MODE, EPG, RANDOM, FAV, STOP, / SMART, TAPE REC, ROJO, RVS PLAY/PAUSE, VERDE, FWD PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUX, CD / USB, TAPE MODE, TUNER / BAND, .