

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



OPTION
V – AUX
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CD
ENT.
DISPLAY
STRAIGHT
MUSIC
MOVIE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV
SIRIUS

MEMORY
MULTI
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
PURE DIRECT
AV 1/2/3
AV 4/5/6
HDMI 1/2/3/4
BD / DVD
ENHANCER
DOCK
TUNER
AUDIO 1
AUDIO 2
PRESET NEXT
PRESET PREV
FM / < CATEGORY
AM / CATEGORY >
RADIO
SUR DECODE

POWER, MUTE, OPTION, MENU, AUX, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, SOURCE, ENT, DISPLAY, STRAIGHT, MUSIC, MOVIE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, SIRIUS, INFO, MEMORY, EPG, MULTI, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PURE DIRECT, AV 1/2/3, 1/2/3, AV 4/5/6, 4/5/6, HDMI 1/2/3/4, 7/8/9/, 0BD / DVD, ENHANCER, DOCK, TUNER, AUDIO 1, AUDIO 2, PRESET NEXT, PRESET, FM / CATEGORY, AM / CATEGORY x, RADIO, SUR DECODE, .