FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
CD ON / O	FF
1/2/3/4/5	5
6/7/8/9/0)
CARD / US	В
10+	
OSD	
GOTO	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	i
SKIP PREV	١.
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
COPY	
MODE	
PROG	

AUDIO	
STOP	
REW	
PLAY / PAU	SE
FWD	
ZOOM	
REPEAT	

POWER, MUTE, MENU, LCD ON / OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CARD / USB, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, COPY, SLEEP, MODE, INFO, PROG, EPG, AUDIO, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, ZOOM, REPEAT, .