

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
LCD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
INDEX
DISPLAY
SIZE
DVB MENU / USB/CARD SETUP
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
NICAM
INFO

EPG
FAV / HOLD
P. MODE
RED / TV/RADIO
GREEN / USB C. R.
YELLOW / REPEAT
BLUE / AB
FAV+
SUBPAGE
S. MODE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REVEAL / ZOOM
FAV- / GOTO
16:9 / 4:3
FOLDER / LANG.
AUTO
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, INDEX, DISPLAY, SIZE, DVB MENU / , USB/CARD SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, NICAM, TV/DTV, INFO, EPG, FAV / HOLD, FAV, P MODE, ROJO / , TV/RADIO, ROJO, VERDE / , USB C R, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / AB, AZUL, FAV+, SUBPAGE, S MODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REVEAL, / ZOOM, / GOTO, 169 / 43, FOLDER, / LANG, AUTO, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .