

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON / STANDBY
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
CURSOR
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
STEP
MAIN / SUB
DIMMER
T - SEARCH
TOP MNEU
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
RESUME PLAY
ANGLE
SLOW
▶
◀
▶
▼
REPEAT
A
B
C
D

ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, CURSOR, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, MAIN / SUB, TV/DTV, DIMMER, INFO, SEARCH, EPG, TOP MNEU, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, RESUME PLAY, ANGLE, SLOW, REPEAT, ROJO, SHIFIT+AZUL, .