## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
1	MUTE
OF	PTIONS
С	ANCEL
1/2	2/3/4/5
6/7	7/8/9/0
D	ISPLAY
98	VOL+
	VOL -
SK	IP NEXT
SKI	PREV.
	UP
C	OWN
	LEFT
F	RIGHT
ОК	/ SELECT
/	RETURN
	STEP
9	TART
	CMSS
	EAX
	sLow
	STOP
	REC
PLAY	/ / PAUSE

_		
		_
		-
		-
		_
		=
		_
		-
		_
		_
		_

POWER, MUTE, OPTIONS, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / SELECT, / RETURN, BACK, STEP, SLEEP, START, TV/DTV, CMSS, INFO, EAX, EPG, SLOW, FAV, STOP, REC, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .