



FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



		
MENU	X	
1/2/3/4/5	6/7/8/9/0	PAUSE
<- PR	GOTO	STOP
ARCHIVE	ARCHIVE	REC
TTX	TTX	REW
UP	UP	PLAY
DOWN	DOWN	FWD
LEFT	LEFT	
RIGHT	RIGHT	
OK	OK	
DEL	DEL	
REC-I	REC-I	
TV / R	TV / R	
CH	CH	
EPG	EPG	
FAV	FAV	
RED / MARK	RED / MARK	
GREEN / HELP	GREEN / HELP	
YELLOW / OPT	YELLOW / OPT	
BLUE / INFO	BLUE / INFO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PR, GOTO, ARCHIVE, TTX, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DEL, BACK, REC, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / MARK, ROJO, VERDE / HELP, VERDE, AMARILLO / OPT, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .