

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR / COUNT 0/*
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT / TV/VCR
VCR
DISPLAY / GUI
ZOOM/SLOW/SUBTITLE
SET UP
SUBT. / SPEED
VOLUME+
VOLUME -
CH/FREQ NEXT
CH/FREQ PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
RANDOM / INDEX
TITLE / PBC / AUTO

PRGM
RDS
EJECT
PAUSE / TUNING MODE
STOP / FM MODE
REC / OTR
PLAY
AUDIO
SP LEVEL
SURR
OP / CL
BASS / TRE
ANGLE
SLOW+
SLOW -
CH/TRACKING+
CH/TRACKING -
REPEAT
T - REC

POWER, MUTE, MENU, CLEAR / COUNT 0/, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT / TV/VCR, / SOURCE, VCR, DISPLAY / GUI, ZOOM/SLOW/SUBTITLE, SET ARRIBA, SUBT / SPEED, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH/FREQ NEXT, CH/FREQ PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, RANDOM / INDEX, TV/DTV, TITLE / PBC / AUTO, INFO, PRGM, EPG, RDS, FAV, EJECT, PAUSE / TUNING MODE, STOP / FM MODE, REC / OTR, ROJO, PLAY, AMARILLO, AUDIO, SP LEVEL, SURR, OP / CL, BASS / TRE, ANGLE, SLOW+, VOL+, SLOW, VOL, CH/TRACKING+, CH/TRACKING, REPEAT, REC, .