

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SETUP
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY / i
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
RADIO / ZOOM -
INDEX

EPG / ZOOM+
FAV
HOLD
RED / GOTO
GREEN / A - B
YELLOW / REPEAT
BLUE / ANGLE
AUDIO / I/II
DVD MENU / S.PAGE
CANCEL
REVEAL
P. MODE
S. MODE
SUBTITLE / S. TITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE+ / PBC
PAGE - / TITLE
SCALER
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY / i, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, RADIO / ZOOM, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG / ZOOM+, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO / GOTO, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / ANGLE, AZUL, AUDIO / I/II, DVD MENU / SPAGE, CANCEL, REVEAL, P MODE, SHFIT+, S MODE, SUBTITLE / S TITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE+ / PBC, PAGE, / TITLE, SCALER, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REW, PLAY, FWD, BLLUE, .