

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT / RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD / DVB
10+
V - MODE
GOTO
ANGLE
TITLE / TEXT
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TIMESHIFT
TV/RADIO / VIEW
DISPLAY / INFO
EPG / PBC
FAV / STEP

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
HDMI
ZOOM
SLOW
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
FILELIST
EJECT
STOP
REC
REW / PAGE -
PLAY / PAUSE
FWD / PAGE+

POWER, MUTE, MENU, EXIT / RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD / DVB, / SOURCE, 10+, MODE, GOTO, ANGLE, TITLE / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV/RADIO / VIEW, TV/DTV, DISPLAY / INFO, INFO, EPG / PBC, EPG, FAV / STEP, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, HDMI, ZOOM, SLOW, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, FILELIST, EJECT, STOP, REC, REW / PAGE, PLAY / PAUSE, FWD / PAGE+, .