

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TOP MENU
SUR. DECODE
AM
FM
AUDIO
AUX
USB
BD / DVD
CD
RADIO
TV
MODE
BASS
DISPLAY
ENHANCER
SETUP
MOVIE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN

LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
MUSIC
INFO
MEMORY
STRAIGHT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AV 1/2/3/4/5
HDMI 1/2/3/4
TUNING+
TUNING -
PRESET PREV
PRESET NEXT

POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, SUR DECODE, EXIT, AUDIO, AUX, USB, BD / DVD, RADIO, MODE, / SOURCE, BASS, DISPLAY, ENHANCER, SETARRIBA, MOVIE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MUSIC, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, STRAIGHT, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AV 1/2/3/4/5, 1/2/3/4/5, HDMI 1/2/3/4, 6/7/8/9, TUNING+, TUNING, PRESET PREV, PRESET NEXT, .