FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



O	
MUTE	
OPTION	
ALARM	
AUX	
BLUETOOTH	
CD	
RADIO	
USB	
×	
DISPLAY	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
FOLDER UP	
FOLDER DOWN	
TUNING -	
TUNING+	
ENTER	
දා	
SLEEP / SNOOZE	
MEMORY	
STOP	
PRESET PREV	

PLAY / PAUS	E
PRESET NEX	T
	_
	_
	_
	_
	_

POWER, MUTE, OPTION, MENU, ALARM, EXIT, AUX, AZULTOOTH, RADIO, USB, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, FOLDER ARRIBA, FOLDER ABAJO, ABAJO, TUNING, IZQUIERDA, TUNING+, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP / SNOOZE, SLEEP, MEMORY, EPG, STOP, PRESET PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, PRESET NEXT, AZUL, .