## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



PC	WER / STANDBY
	MUTE
	MENU
	CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	DSP
	+10
	OSD
	ZOOM
	SETUP
	SUBTITLE
	VOLUME+
	VOLUME -
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	REPEAT
	PAL / NTSC
	TITLE
	PROG
	V. MODE

PAUSE / STEP
STOP
REW
ENTER / PLAY
FWD
AUDIO
SEARCH
A - B
INTRO
ANGLE
EQU
SLOW REW
SLOW FWD

POWER / STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DSP, / SOURCE, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, PAL / NTSC, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, V MODE, FAV, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, ENTER / PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, INTRO, ANGLE, EQU, SLOW REW, SLOW FWD, .