

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻ / I
AUDIO
MENU / TV
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
➔ 0 ⬅ / M
DISPLAY
X2
STROBE
SHOW VIEW
CH+
CH -
OK
RESET
SLOW
TV / VCR
INDEX
PAUSE / STILL
STOP
REC
REW
PLAY / SET
FWD

PIP
TV - SCAN
TYPE
SP / LP
DPC / VPS / PDC
PRESET
CM - CUT
A - DUB

POWER, AUDIO, MUTE, MENU / TV, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, / M, DISPLAY, STROBE, SHOW VIEW, CH+, RESET, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INDEX, INFO, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / SET, AMARILLO, FWD, AZUL, PIP, SCAN, TYPE, SP / LP, DPC / VPS / PDC, PRESET, CUT, DUB, .