FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
C – RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VCR
DVD
DISPLAY
PROG.+
PROG. -
SLOW
REC MODE
EJECT
STOP
VCR REC / OTR
REV
PAY
FWD