FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10 / SEARCH
DISC+
DISC -
SKIP NEXT/FOLDER RIGHT
SKIP PREV/FOLDER LEFT
NEXT SELECTION
REPEAT
SHUFFLE
MEMORY
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
STANDBY
DISC 1
DISC 2
DISC 3
DISC 4
DISC 5

DISC 6

POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 10 / SEARCH, DISC+, VOL+, DISC, VOL, SKIP NEXT/FOLDER DERECHA, SKIP PREV/FOLDER IZQUIERDA, NEXT SELECTION, DERECHA, REPEAT, BACK, SHUFFLE, TV/DTV, MEMORY, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, DISC 6, .