FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STAND – BY	
MUSIC SCAN	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/10-0	
INPUT SELECT	
>10	
DISPLAY	
REC CANCEL	
TIME	
PLAY MODE	
SYNC REC	
PROGRAM	
AUTO MARK	
CD STOP	
REC MODE	
CD REW	
CD PLAY	
CD FWD	
CD 1	
CD 2	
CD 3	
MD REW	
MD PLAY	
MD FWD	

ON / STAND, POWER, MUSIC SCAN, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SOURCE, DISPLAY, REC CANCEL, BACK, TIME, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, SYNC REC, INFO, PROGRAM, EPG, AUTO MARK, FAV, CD STOP, REC MODE, ROJO, CD REW, VERDE, CD PLAY, AMARILLO, CD FWD, AZUL, CD 1, CD 2, CD 3, MD REW, MD PLAY, MD FWD, .