FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MENU / DELETE	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY	
FADER	
SCROLL	
NAME CLIP	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
SKIP ID SET	
SKIP ID CLEAR	
ENTER	
REPEAT	
RANDOM	
CHECK	
PROGRAM	
SKIP PLAY	
PAUSE	
STOP	
REC THIS	
REW	
PLAY	
FWD	

MENU / DELETE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, FADER, SCROLL, NAME CLIP, SKIP NEXT, SKIP PREV, SKIP ID SET, IZQUIERDA, SKIP ID CLEAR, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, RANDOM, TV/DTV, CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, SKIP PLAY, FAV, PAUSE, STOP, REC THIS, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .