FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / BLUE
EXIT / YELLOW
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE / RED
CH. LIST
/ REVEAL
/ HOLD
/ SUBPAGE
/ TTX/MIX
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL+
OK
SLEEP
ATV / DTV
INFO / GREEN
EPG
FAV
ASPECT
NR.

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
/ CANCEL
PICTURE
/ SIZE
SOUND
SUBTITLE
TV / RADIO
/ INDEX

POWER, MUTE, MENU / AZUL, MENU, EXIT / AMARILLO, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE / ROJO, / SOURCE, CH LIST, / REVEAL, / HOLD, / SUBPAGE, / TTX/MIX, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, BACK, SLEEP, ATV / DTV, TV/DTV, INFO / VERDE, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, / CANCEL, PICTURE, / SIZE, SOUND, SUBTITLE, TV / RADIO, / INDEX, .