FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
OFF
INPUT 1 – 3
HDMI 1 – 3
TV
CH LEVEL
MOVIE
DOCK
SETUP
OPTION
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
STEREO
INFO

ENHANCER
ENTERTAINMENT
SUBWOOFER -
PLAY / PAUSE
SUBWOOFER+
MUSIC
SURROUND
UNIVOLUME

POWER, MUTE, MENU, OFF, EXIT, INPUT 1, HDMI 1, CH LEVEL, MOVIE, DOCK, SETARRIBA, OPTION, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, STEREO, TV/DTV, INFO, ENHANCER, EPG, ENTERTAINMENT, FAV, SUBWOOFER, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SUBWOOFER+, AZUL, MUSIC, SURROUND, UNIVOLUME, .