FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
REVEAL
GOTO
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
SIZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
P – MODE
ZOOM
SUBPAGE
SUB – T
SKIP PREV/NEXT
FAV+
FAV -
REPEAT
INDEX
S – MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, REVEAL, GOTO, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, SIZE, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, MODE, ZOOM, SUBPAGE, SUB, SKIP PREV/NEXT, FAV+, FAV, REPEAT, INDEX, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .