FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
HOME MENU
EXT / X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT PC
CH RETURN
HMG
TOOLS
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⮌ / RETURN
TV / DTV / SAT
i+
EPG
HDMI CTRL
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
INPUT 5

POWER, MUTE, HOME MENU, MENU, EXT / X, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT PC, / SOURCE, CH RETURN, HMG, TOOLS, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TV / DTV / SAT, TV/DTV, INFO, EPG, HDMI CTRL, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4, INPUT 5, .