FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO / INPUT
OPTICAL
INFO / DISPLAY
SOUND EFFECT
SPEAKER LEVEL
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PRESET -
LEFT / TUNING -
RIGHT / TUNING+
ENTER
/ REPEAT
SLEEP
SEARCH
TITLE / POPUP
DISC MENU

MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
RED / RDS
GREEN / PTY
YELLOW / PTY SEARCH
BLUE / MONO/STEREO

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO / INPUT, / SOURCE, OPTICAL, INFO / DISPLAY, SOUND EFFECT, SPEAKER LEVEL, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / REPEAT, BACK, SLEEP, SEARCH, TV/DTV, TITLE / POPARRIBA, INFO, DISC MENU, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO / RDS, VERDE / PTY, AMARILLO / PTY SEARCH, AZUL / MONO/STEREO, .