FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
TREBLE
RND
BAL
BASS
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENT
BYPASS
DIM
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
AUX 1
AUX 2
CD
COAX 1
COAX 2
OPT 1
OPT 2
PHONO
TUNER
PC – USB

POWER, MUTE, OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, TREBLE, RND, BAL, BASS, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENT, BYPASS, TV/DTV, DIM, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX 1, AUX 2, COAX 1, COAX 2, OPT 1, OPT 2, PHONO, TUNER, USB, .