FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	TAPE 2 / MONITOR
MUTE	TUNER
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
S. DIRECT	
+10	
BASS BOOST	
BALANCE	
VOL UP	
VOL DOWN	
SKIP/P.CALL NEXT	
SKIP/P.CALL PREV	
MULTI CONTROL LEFT	
MULTI CONTROL RIGHT	
DIMMER	
MEMORY	
SOUND	
STOP / AUTO	
REW / TUNING PREV	
PLAY/PAUSE / BAND	
FWD / TUNING NEXT	
AUX	
CD	
ME / TAPE 1	
PHONO	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0S DIRECT, / SOURCE, BASS BOOST, BALANCE, VOL ARRIBA, VOL+, VOL ABAJO, VOL, SKIP/PCALL NEXT, SKIP/PCALL PREV, MULTI CONTROL IZQUIERDA, IZQUIERDA, MULTI CONTROL DERECHA, DERECHA, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, SOUND, FAV, STOP / AUTO, / SMART, REW / TUNING PREV, VERDE, PLAY/PAUSE / BAND, AMARILLO, FWD / TUNING NEXT, AZUL, AUX, ME / TAPE 1, PHONO, TAPE 2 / MONITOR, TUNER, .