FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV PRESET
TEST
DISP
TONE
L. NITE
THX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
SPEAKERS A
SPEAKERS B
OFF
CD

DISC
DVD
EXT 7.1 / 5.1
SAT
TAPE
TUNER
VCR
VIDEO 4
VIDEO 5
VIDEO 6
SUB+
SUB -
PRESET+
PRESET -
SURR+
SURR -
CENTER -
CENTER+

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV PRESET, / SOURCE, TEST, DISP, TONE, L NITE, THX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, SPEAKERS A, TV/DTV, SPEAKERS B, FAV, OFF, DISC, DVD, EXT 71 / 51, SAT, TAPE, TUNER, VCR, VIDEO 4, VIDEO 5, 0VIDEO 6, SUB+, VOL+, SUB, VOL, PRESET+, PRESET, SURR+, SURR, CENTER, CENTER+, .