FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
/ DVD MENU
DSGX
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TIME
/ DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
PRESET / SKIP NEXT
PRESET / SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
REOEAT
SLEEP
EQ
DIMMER
PROGRAM

DVD TOP MENU
PAUSE
STOP
REW / TUNING -
PLAY
FWD TUNING+
AUDIO
ANGLE
FUNCTION+
FUNCTION -

POWER, MUTING, MUTE, / DVD MENU, MENU, DSGX, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TIME, / DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET / SKIP NEXT, PRESET / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REOEAT, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, DVD TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD TUNING+, AZUL, AUDIO, ANGLE, FUNCTION+, FUNCTION, .