FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DISC MENU
DSC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
LOUD / DBB
DISPLAY / RDS
GOTO
SYSTEM MENU
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
OK
REPEAT A – B
SLEEP / TIMER
ANGLE / PROG
STOP
REW
PLAY / PAUSE

BLUE
AUDIO
AUX
DISC
TUNER
USB
ZOOM

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, DSC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, LOUD / DBB, DISPLAY / RDS, GOTO, SYSTEM MENU, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, REPEAT A, BACK, SLEEP / TIMER, SLEEP, ANGLE / PROG, EPG, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, AUX, DISC, TUNER, USB, ZOOM, .