FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
🏠 / HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI / AV
PSM
MOVIE
COPY
SETUP
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DISK
DTV
INFO
EPG
EDIT
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
PHOTO
MUSIC
SUB – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV / RADIO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
STOP

POWER, MUTE, / HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI / AV, / SOURCE, PSM, MOVIE, COPY, SETARRIBA, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DISK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, EDIT, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, PHOTO, MUSIC, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV / RADIO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, .